



Brunata Minol > Info, Veranstaltungen & Know-how > Know-how > Brunata Minol informiert
> Rauchwarnmelder Minoprotect 3 + 4 radio Anleitungen

Brunata Minol informiert

Funk-Rauchmelder Minoprotect 3 + 4 radio

Störmeldungen, Selbsttest und Stummschaltung

Rauchwarnmelder-Test zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit

Vor dem Test überprüfen, dass der Rauchwarnmelder an der Grundplatte befestigt ist.

Der Rauchwarnmelder ist nun aktiviert, die rote LEDLampe sollte nun 1 x alle 46 Sekunden blinken.

Halten Sie den Testknopf kurz gedrückt und lassen gleich wieder los.

Der Melder ist in Ordnung, wenn 2 x hintereinander kurze Schallsignale ausgegeben werden und gleichzeitig die rote LED blinkt. Der Melder sollte dann verstummen und in seinen ursprünglichen Betriebsmodus zurück kehren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang bei allen anderen Rauchwarnmeldern in Ihrem Haushalt.

Ein regelmäßiger Test der Melder wird empfohlen (einmal wöchentlich).

Beim Drücken des Testknopfes wird der Effekt von Rauch im Rauchwarnmelder simuliert. Es ist nicht erforderlich, die Geräte mit echtem Rauch zu testen!

Umfeld-/Abstandsüberwachung

Sensorik zur Erkennung von Gegenständen im Umfeld von mind. 50 cm, die Raucheintritt behindern können

Kontrollleuchte LED (rot) mit Nachtabsenkung zeigt die Funktionsfähigkeit des Gerätes an

Signalgeber mit mind. 85 dB [A]



Kontrollleuchte LED (gelb) mit Nachtabsenkung zur Differenzierung von Fehleranzeigen

Großer Testknopf auch zur Stummschaltung des Gerätes

Stummschaltung des Minoprotect 3 + 4 radio Rauchmelders

Bei einem unerwünschten Alarm, ausgelöst z.B. durch Küchen- oder Wasserdampf, kann der Rauchwarnmelder stumm geschaltet werden.

Bei einem solchen Alarm blinkt die rote LED am Gehäuse des Melders in schneller Folge. Drücken Sie den großen Testknopf, um den Rauchwarnmelder für ca. 10 Minuten stummzuschalten.

Die Stummschaltung reduziert die Ansprechempfindlichkeit des Rauchwarnmelders. Trotzdem ist der Melder noch aktiv!

Nach Ablauf der 10 Minuten kehrt der Melder in seinen normalen Betriebszustand zurück.

Was tun, wenn eine Störung auftritt?

Der Brunata Minol-Service steht rund um die Uhr, auch nachts, an Sonn- und Feiertagen unter Tel. 0711 9491-1999 zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass hiermit kein Stördienstesinsatz verbunden ist. Stördienstesätze, die durch falsche Handhabung notwendig werden, sind kostenpflichtig.

Oder schicken Sie uns eine Nachricht unter minol.de/rauchmelderstoerung

☒ Im Brandfall alarmieren Sie bitte umgehend die Feuerwehr unter dem Notruf 112!

Der Rauchwarnmelder löst einen Alarm aus. Das richtige Verhalten.

Bewahren Sie Ruhe. Prüfen Sie alle Räume, ob Sie ein Feuer entdecken.

Wenn Sie einen Brand feststellen:

Bringen Sie sich und alle weiteren Bewohner umgehend in Sicherheit und alarmieren die Feuerwehr unter der Rufnummer 112!

Unternehmen Sie nur dann einen Löschversuch, wenn der Brand begrenzt ist. Verzichten Sie darauf, ein immer größer werdendes Feuer selbst zu bekämpfen.

Wenn Sie einen Brand ausschließen können:

Aktivieren Sie die Stummschaltung durch Drücken des Testknopfs (z. B. mit einem Besenstiel).

Der Signalton wird für ca. zehn Minuten unterdrückt.

Lüften Sie den Raum gut durch. Ist die mögliche Ursache durch Lüften beseitigt, geht der Rauchwarnmelder nach ca. zehn Minuten zurück in den Normalbetrieb.

Gibt der Melder weiterhin ein Signalton oder optische Signale (LED) ab, liegt eine Störung des Melders vor. Die Übersicht der Rauchwarnmelder Signale hilft Ihnen festzustellen, welche Störung vorliegt.

☒ Öffnen Sie das Gerät auf gar keinen Fall selbst. Versuchen Sie auch nicht, eine Reparatur selbst durchzuführen.

Bei einer Störung steht Ihnen der Brunata Minol-Service unter der Nr. 0711 9491-1999 rund um die Uhr zur Verfügung.

Übersicht der Rauchwarnmelder-Signale des Minoprotect 3 + 4 radio

Betriebsmodus	Schallgeber	LED rot	LED gelb
Normalbetrieb		Kurzes Aufleuchten alle 4 Sekunden	-
Alarmprüfung	Kurze Schallsignale 2 mal hintereinander	Kurzes Aufleuchten 2 mal hintereinander, gleichzeitig mit dem Schallgeber	-
Alarmmodus	Kurze Schallsignale im Rhythmus von ca. einer Sekunde	Aufleuchten im Rhythmus von ca. einer Sekunde, gleichzeitig mit dem Schallsignal	-
Stummmodus		Aufleuchten im Rhythmus von ca. einer Sekunde	-
Fehlermodus	siehe Beschreibung unter Fehlersignale	-	-
Deaktiviert	-	-	-

¹ Störanzeigen für ca. 65 Stunden abstellbar durch Betätigung des Testknopfes

Nachtabsenkung: Akustische Störungssignale mittels Signalgeber werden bei erstmaligem Auftreten des Fehlers und gleichzeitiger dunkler Umgebung erst mit einer Verzögerung von maximal 24 Stunden ausgegeben. Die Nachtabsenkung wird erst nach ca. 10 bis 15 Minuten aktiviert.

Der richtige Umgang mit Rauchwarnmeldern. Das sollten Sie wissen.

Rauchwarnmelder erkennen entstehende Brände frühzeitig und warnen Sie rechtzeitig vor der drohenden Gefahr. Achten Sie daher auf die Funktionsfähigkeit der Geräte - zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Montageort nicht verändern:

Die Montageorte von Rauchwarnmeldern sind in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes verbindlich geregelt und in der Anwendungsnorm DIN 14676 näher beschrieben.

Fehlersignale	Schallgeber	LED rot	LED gelb	Erforderliche Maßnahme
Batteriestörung	Kurzes Schallsignal alle 46 Sekunden ¹	2-faches kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden ¹	-	Ansprechpartner informieren und Gerätetausch veranlassen
Messkammerverschmutzung	2 kurze Schallsignale alle 46 Sekunden ¹	2-faches kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden ¹	-	Ansprechpartner informieren und Kundendienst veranlassen
Prüftastenfehler	-	Kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden	Kurzes Aufleuchten alle 46 Sekunden, gleichzeitig mit der roten LED	Ansprechpartner informieren und Kundendienst veranlassen
Schallgeber defekt	-	2-faches kurzes Aufleuchten alle 20 Sekunden ¹	2-faches kurzes Aufleuchten alle 20 Sekunden, gleichzeitig mit der roten LED ¹	Ansprechpartner informieren und Kundendienst veranlassen
Raucheintrittsöffnungen verstopft	-	2-faches kurzes Aufleuchten alle 20 Sekunden ¹	kurzes Aufleuchten alle 20 Sekunden, gleichzeitig mit der roten LED ¹	Gerät inspizieren, Verschluss der Raucheintrittsöffnungen beseitigen

Die Melder dürfen deshalb nicht von ihrem ursprünglichen Montageort entfernt und an anderer Stelle montiert werden.

Bei Umnutzung der Räume (wenn z. B. aus dem Arbeitszimmer ein Kinderzimmer wird) überprüft Ihr Brunata Minol Service gerne, ob eine Nachrüstung der Rauchwarnmelder erforderlich ist.

Vor Beschädigungen und Verunreinigungen schützen:

Beschädigte oder verunreinigte Rauchwarnmelder können Täuschungsalarme auslösen. Lesen Sie dazu auch nebenstehende Information „Täuschungsalarme vermeiden“. Kontakt mit Aerosolen (z.B. Dosenspray), Wasser, Reinigungsmitteln oder Nikotinablagerungen und Insektenverschmutzungen können die Funktionsfähigkeit des Melders beeinträchtigen. Äußere Verschmutzungen mit einem leicht feuchten Tuch entfernen. **NIE** mit einem Staubsauger reinigen! Staub und Flusen entfernen sie am besten mit einem statisch aufgeladenen Staubwedel.

Täuschungsalarme vermeiden:

Dringen Rauch- oder Staubpartikel in hoher Konzentration in die Rauchkammer ein, löst der Rauchwarnmelder Alarm aus. Das kann bei Renovierungsarbeiten der Fall sein, wenn beispielsweise durch Bohren oder Schleifen Feinstaub entsteht. Auch übermalte Melder verlieren ihre Funktionstüchtigkeit. Achten Sie deshalb darauf, dass die Geräte in dieser Zeit entfernt oder kurzzeitig abgedeckt (Maler-Kreppband) werden. Überprüfen Sie daher nach den Arbeiten die Funktionsfähigkeit des Melders: Funktionstest durchführen (siehe Rückseite) und Zugänglichkeit der Raucheintrittsöffnungen prüfen. Falls Sie den Rauchwarnmelder kurzzeitig demontiert haben, ist dieser wieder am ursprünglichen Montageort anzubringen.

Täuschungsalarme können auch ausgelöst werden, wenn Qualm (z.B. beim Braten) oder Wasserdampf aus Küche oder Bad in Ihre mit Rauchwarnmeldern ausgestatteten anderen Räum dringt. Dies kann vermieden werden, indem z.B. die Küchentür während des Kochens geschlossen bleibt.

Wird dennoch ein Alarm ausgelöst, kann der Rauchwarnmelder mit dem großen Testknopf stummgeschaltet werden. Wichtig ist, dass Sie anschließend Ihre Wohnung gut durchlüften. Die Stummschaltung hat keine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Melders. Er ist anschließend wieder vollumfänglich funktionsfähig.

Wenn es doch einmal brennen sollte. Bereiten Sie sich vor.

Jeder Bewohner sollte sich mit dem Signalton des Rauchwarnmelders vertraut machen, damit der Signalton auch als solcher erkannt wird.

Besprechen Sie mit allen Bewohnern den Fluchtweg und gehen Sie diesen gemeinsam ab. Im Ernstfall kann ein eingeübter Fluchtweg lebensrettend sein.

Fluchtwegen müssen frei gehalten werden. Achten Sie deshalb permanent darauf, dass diese nicht verstellt werden und Sie dadurch am schnellen Verlassen des Gebäudes gehindert werden.

Bevor Sie im Ernstfall eine Tür öffnen, prüfen Sie diese vorsichtig mit den Händen (Achtung Verbrennungsgefahr!). Wenn sich die Tür heiß anfühlt, könnte dahinter ein Brand sein. Lassen

Sie die Tür geschlossen und suchen Sie sich einen anderen Fluchtweg. Eine Luftzufuhr durch Öffnen der Tür könnte das Feuer weiter entfachen.

Verlieren Sie keine Zeit mit dem Einsammeln von persönlichen Gegenständen. Diese können ersetzt werden, Ihr Leben nicht!

Informieren Sie alle Bewohner und verlassen Sie so rasch wie möglich das Gebäude.

Brand in der Wohnung



Flüchten Sie ins Treppenhaus.
Warnen Sie Mitbewohner bzw. Nachbarn.
Verlassen Sie das Haus.
Wählen Sie den **Notruf 112**.

Brand im Treppenhaus



Ist der Fluchtweg im Treppenhaus versperrt, bewahren Sie Ruhe, geraten Sie nicht in Panik. Gehen Sie zurück in die Wohnung und schließen die Wohnungstür.

Dichten Sie den Schlitz unter der Wohnungstür wenn möglich mit einer feuchten Decke oder Ähnlichem ab.

Wählen Sie den **Notruf 112**.

Warten Sie am Fenster auf die Feuerwehr.

Ihre Rauchmelder zeigen eine Störung?

Bei einer Störung Ihrer Brunata Minol Rauchmelder informieren Sie uns am besten über die

Online-Störungsmeldung

Alternativ steht Ihnen das Serviceteam auch telefonisch zur Verfügung

Telefon: 0711 9491-1999



Informationsbroschüre Funk-Rauchwarnmelder Minoprotect 4 radio für Wohnungseigentümer und Mieter

Störmeldungen, Selbsttest und Stummschaltung für
weitere Brunata Minol Rauchmelder-Typen

Download



pdf Brunata Minol Warnplakat zum Verhalten im Brandfall (1,3 MiB)

Brunata Minol informiert Inhaltsverzeichnis

Stichwortsuche

Sie sind Wohnungseigentümer oder Mieter?

Dann wenden Sie sich bei Fragen bitte stets zunächst an Ihren Verwalter oder Vermieter. D wird sich bei Bedarf mit Brunata Minol in Verbindung setzen. Sofern Änderungen an Ihrer Abrechnung nötig werden, ist dazu immer Ihre Eigentums- bzw. Mietverwaltung erforderlich

Ansprechpartnersuche

Brunata Minol ist flächendeckend für Sie da. Finden Sie einen persönlichen Ansprechpartner Ihrer Nähe. Einfach Postleitzahl eingeben.



Bereit für alles, was zählt – heute wie morgen. Mit Brunata Minol Connect, dem offenen Funksystem für alle Vermieter und Verwalter.

Mehr Informationen zum Connect Funksystem