

Anleitung: Rolltor bei Stromausfall manuell öffnen und schließen

1. Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass keine Personen oder Fahrzeuge im Bewegungsbereich des Tores sind.

Nehmen Sie die Kurbel in der Tiefgarage, die sich oben rechts neben dem Rolltor befindet (siehe Bild 1).



Bild 1: Position der Kurbel

2. Tor manuell öffnen

Führen Sie die Kurbel von außen unten rechts in den dafür vorgesehenen Kasten vor dem Rolltor ein (siehe Bild 2 und Bild 3).

Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig **im Uhrzeigersinn**, bis das Tor vollständig geöffnet ist.

Achten Sie darauf, dass das Tor während des Öffnens nicht blockiert wird.



Bild 2: Einführöffnung für die Kurbel



Bild 3: Kurbel im Einsatz

3. Durchfahrt

Fahren Sie vorsichtig durch die geöffnete Toröffnung.

Wichtig: Das Tor schließt sich bei Stromausfall nicht automatisch – es muss nach der Durchfahrt manuell wieder geschlossen werden.

4. Tor manuell schließen

Führen Sie die Kurbel erneut in den Kasten ein (wie in Schritt 2).

Drehen Sie die Kurbel gleichmäßig **gegen den Uhrzeigersinn**, bis das Tor vollständig geschlossen ist.