

Duschkabinen

Optimale Pflege für alle Oberflächen.

Regelmäßige Reinigung

- Nach jeder Benutzung der Dusche
- Duschkabine mit sauberem Wasser abspritzen
- Restliche Tropfen mit dem Wischer abziehen
- Ausreichende Belüftung des Badezimmers sicherstellen

Gründliche Reinigung

- Ein bis vier Mal im Monat, abhängig von Wasserqualität und Häufigkeit der Nutzung
- Duschkabine gründlich reinigen, wir empfehlen dafür HÜPPE Reinigungsmittel
- Mit kaltem Wasser abspritzen und die Reste mit dem Wischer abziehen
- Ausreichende Belüftung des Badezimmers sicherstellen



Klares Sicherheitsglas & bedruckte Glasdekore

Sicherheitsglas ist zwar leicht zu reinigen, es können sich jedoch Wassertropfen und Kalkablagerungen auf dem Glas ansammeln. Die Oberfläche sollte deshalb mit dem HÜPPE Flip Glasreiniger gereinigt werden. Bitte beachten Sie, dass die HÜPPE Top Plus Pflege nicht für bedruckte Glasdekore geeignet ist.

Anti-Plaque Glas

HÜPPE Anti-Plaque sorgt für ein Abperlen des Wassers von der Oberfläche, dadurch lagert sich weniger Schmutz sowie Kalk ab. Verbleibende Ablagerungen können mit HÜPPE Top Plus Pflegemittel einfach entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass Scheuermittel nicht verwendet werden sollten, da sie die Anti-Plaque-Oberfläche beschädigen können.

Kunstglas

Kunstglas scheint meist nicht verschmutzt, sollte aber regelmäßig mit dem HÜPPE Flip Glasreiniger gründlich gereinigt werden. Verwenden Sie keine stark lösungsmittel-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs-, Desinfektions- oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche angreifen.

Chromoberflächen/lackierte Oberflächen/Spiegelglas

Chromoberflächen, lackierte Oberflächen sowie Spiegelglas können mit Wasser und Seifenlauge gesäubert werden. Beste Reinigungsergebnisse werden mit der HÜPPE Top Plus Pflege erzielt. Nach der Reinigung können die Oberflächen mit einem Leder- oder Mikrofaser Tuch trocken gewischt werden. Verwenden Sie keine stark lösungsmittel-, chlor- oder säurehaltigen Reinigungs-, Desinfektions- oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche angreifen.